



Gebruiksaanwijzing voor Afstandbediening Low Vision Design



1. Algemene beschrijving

De universele afstandsbediening is multifunctioneel.

Deze biedt het volgende:

1. Mogelijkheid om 7 apparaten te bedienen nl. TV1 en TV2, VCR1 VCR SAT/Kabel, Kabel/SAT en AUX

2. Er zijn 3 bedieningsmogelijkheden : set-up (instellen), Quick Search (snel Zoeken) en Display (Tonen).

3. Een LED dat transmissie en instelling toont weergeeft.

2. Bediening

1 SET UP (instellen)

In de bijgevoegde lijst (Device Code List) zoekt u de code van het merk apparaat dat u wilt bedienen met deze afstandsbediening. Volg de onderstaande stappen:

a. Houd de SET toets ingedrukt, en kies dan de toets van het apparaat, dat u wilt instellen
Bijvoorbeeld TV1.

b. de LED is aan, laat de ingedrukte toetsen los.

c. Voer de 3-cijferig code van het apparaat in.

d. Als de code juist is, dan gaat de LED display automatisch uit. Als deze niet correct is, dan knippert de LED 2 maal en blijft de LED aan, ga dan weer terug naar stap c.

3. Kijk of de toetsen op de afstandsbediening werken. Als de meeste toetsen niet correct werken, zoek dan een andere code voor hetzelfde merk, en herhaal stap A t/m. E, totdat de functies van de afstandsbediening gebruikt kunnen worden.

Attentie:

Als u tijdens het instellen wilt stoppen, druk dan de toets in van het geselecteerde apparaat op de afstandbediening (als u niet binnen 10 seconden ingetoetst heeft, verlaat de unit automatisch de setup).

2. SNEL ZOEKEN (Quick Search)

Als u na verscheidene pogingen er nog steeds niet in geslaagd bent de afstandbediening in te stellen (het apparaat kan nog steeds niet met de afstandsbediening gebruikt worden) of u heeft de juiste code niet in de codelijst gevonden, dan kunt u de Quick search functie gebruiken (snel zoeken) om de juiste code te vinden. Als deze functie gebruikt wordt, dan is de ingestelde zoekrichting "Vooruit zoeken", maar u kunt ook SET gebruiken om tijdens het zoeken tussen Forward Search (dus vooruitzoeken) en Backward Search (achteruit zoeken) te wisselen.

1. Schakel het apparaat aan dat u wilt bedienen. Als het een videorecorder is, dient u eerst een videotape te plaatsen.

2. Houdt de SET toets ingedrukt, en druk daarna de toets van het apparaat in dat u wilt bedienen, bijvoorbeeld TV1.

De LED licht op. Laat de ingedrukt toetsen los. Druk weer de SET toets in. De afstandbediening schakelt naar QUICK SEARCH (snel zoeken) en de LED blijft knipperen.

5. Richt de afstandbediening op het apparaat en druk de toets POWER in. Als het een videorecorder betreft, dan kunt u zowel de POWER toets als de PLAY toetsen gebruiken. Controleer of het apparaat werkt. Als het apparaat goed functioneert, ga dan verder met stap 6. Als deze niet goed werkt, herhaal dan stap 5.
6. Controleer of de andere toetsen zoals CH+/- en VOL +/- goed werken (d.w.z. het apparaat wordt bediend door de afstandbediening). Indien dit niet het geval is, ga dan terug naar stap 5.
7. Sommige apparaten reageren traag op het POWER signaal in QUICK SEARCH (snel zoeken). U kunt SET intoetsen om te wisselen tussen Forward Search (vooruitzoeken) en Backward Search om de zoekrichting te veranderen om de juiste code snel te vinden.
8. Als u de QUICK SEARCH (snel zoeken) wilt verlaten, schakel het apparaat uit en de LED gaat eveneens uit.

Attentie:

In QUICK SEARCH (snel zoeken) kunnen, behalve de POWER toets en de PLAY toets (ingeval van VCR/AUX) alle andere toetsen normaal op hun functie gecontroleerd worden, d.w.z. u kunt andere toetsen uitproberen zonder QUICK SEARCH (snel zoeken) te verlaten. De afstandbediening verlaat de SEARCH mode automatisch als 30 seconden lang geen toets

wordt ingedrukt.

3. AUTO SEARCH (automatisch zoeken)

- a. Schakel het apparaat aan dat u wilt bedienen. Als het een videorecorder is, dan dient u een videotape te plaatsen.
- b. Houdt de SET toets ingedrukt en houdt vervolgens de POWER toets meer dan 3 seconden ingedrukt. De AUTO SEARCH (automatische zoekfunctie) zal dan starten.
- c. Druk een willekeurige toets in om het uit het programma te gaan.

4. Lijst met code voor diverse merken

De code is een 3-cijferig nummer; de afstandbediening toont de gekozen cijfers.

- a. Houdt de SET toets ingedrukt, druk dan het cijfer in dat u wilt laten zien bijvoorbeeld 1, 2 of 3.
- b. Laat de SET toets los.
- c. Tel het aantal keren dat de LED knippert. Dit aantal is het cijfer. Als de LED niet knippert, dan is het cijfer 0.

5. Opmerkingen

Gebruik a.u.b. geen toetsen als u de batterijen vervangt om te voorkomen dat u uw instellingen kwijtraakt.

Slechtziend.nl wenst u veel plezier en gemak met uw Low Vision Design afstandbediening!

Voor overige vragen en/of opmerkingen of andere hulpmiddelen voor mensen met visuele beperkingen, verzoeken wij u vriendelijk contact te leggen met uw slechtziend.nl verkooppunt.

