

# HANDLEIDING

## Zeitgeist

*Nederlandssprekende chronometer*



### 1. APPARAATBESCHRIJVING EN BEDIENING VAN KNOPJES

Voor kant: een licht naar buiten toe gewelfde luidspreker, daaronder drie bedienknopjes.

Achterkant:

deksel van batterijvak met klemsluiting daarboven tactiele punten voor het juiste inleggen van de batterijen (punt en kring).

Achterkant beneden:

doorlopend gaatje voor het draagkoord (dit onderdeelt zich als u tegelijkertijd drukt aan de langwerpige kant van de plasticsluiting

Zijkant:

Koptelefoonaansluiting. De drie knopjes van de ZEITGEIST kunnen kort, lang en in combinatie worden gedrukt en zijn simpel te bedienen. Bij lange druk wordt het knopje zo lang gedrukt tot er een akoestisch signaal is te horen.

Een enkel bericht kan ieder moment door een het drukken op een van de knopjes worden gestopt. Voor de juiste oriëntering houdt u de ZEITGEIST horizontaal met de knopjes naar boven. Het gaatje voor het draagkoord is het dichtsbij u, de luidspreker het verst van u af. In deze positie volgen nu de namen van de knopjes en de uitleg.

linker knopje:

- korte druk: tijd en verdere informatie, zoals terug bladeren in het menu
- lange druk: actuele alarm en volgende termijn

rechter knopje:

- korte druk: datum en verdere informatie, zoals vooruit bladeren in het menu.
- lange druk: verlaten (escape) van de functies.

middelste knopje:

- korte druk: instappen in het menu, bevestigen van notities in het menu.
- lange druk: instappen in de enkele menupunten

linker en rechter knopje tegelijkertijd: uitstappen uit de functies (escape)

Het drukken op de knopjes wordt door mededelingen en verschillende akoestische signalen begeleidt. Pieptonen hebben b.v. de functie van het bevestigen van aantekeningen en verder gaan in het menu.

## **2. INGEBRUIKNAME, ONDERBREKEN, VERLATEN**

Ingebruikname door twee 1,5 volt AAA microbatterijen in het toestel te plaatsen: de platte minpool van de ene batterij naar de kring toewijzend, zoals de verhoogde pluspool van de tweede batterij naar punt toewijzend inleggen en het deksel sluiten. Zodra de batterijen correct zijn ingezet, hoort u het apparaat van zelf. Een nodige batterijverwisseling wordt met „batterij zwak“ aangekondigd. Opgeslagen gegevens (zoals bv. tijd, alarm of jubileumsdag) blijven bestaan, wanneer tijdens het eruit halen van de batterijen geen knopjes gedrukt worden. Alle twee de timerfuncties en de stopwatch worden bij een batterijverwisseling automatisch onderbroken.

Alle twee de timerfuncties en de stopwatch worden bij een batterijverwisseling automatisch onderbroken.

Akoestische mededelingen kunnen door het drukken op een van de knopjes kunnen worden onderbroken. Verlaten (Escape) van de functies door genoemde druk op de knopjes evenals ook na enkele secondes stilstand.

### **3. MENU**

Om in het menu in te stappen, druk op het middelste knopje. De enkele menupunten zijn nodig voor het plaatsen en uitvoeren van functies. Deze punten kunnen eindeloos vooruit- en achteruit worden gebladerd, met korte druk op het rechter of linker knopje apart of, bij snellere druk, versnelt worden bestuurt. Bij het bladeren hoort u de aankondiging van de menupunten. Door het knopje lang te drukken stapt u in de enkele menupunten.

#### **3.1. *Geluidsterkte***

- bladeren in het menu: „geluidsterkte“
- middelste knopje kort: status „geluidsterkte 2“  
middelste knopje lang: pieptoon „geluidsterkte veranderen/  
geluidsterkte 2“
- linker of rechter knopje kort: instellen van de geluidsterkte
- middelste knopje kort: keuze bevestigen, aankondiging actuele geluidsterkte, uitstappen uit het menu met pieptoon.

#### **3.2. *Datum***

- bladeren in het menu: „datum“
- middelste knopje kort: status „donderdag, 2. Juni 2005“
- middelste knopje lang: pieptoon „datum veranderen / 2005“
- linker of rechter knopje kort: jaar uitzoeken
- middelste knopje kort: keuze bevestigen, aankondiging maand.
- linker of rechter knopje kort: maand uitzoeken
- middelste knopje kort: keuze bevestigen, dag aankondiging.
- linke of rechter knopje kort: dag uitzoeken.
- middelste knopje kort: keuze bevestigen, aankondiging weekday en datum, uitstappen uit het menu met een pieptoon.

### 3.3. Lokale Tijd

In dit menupunt wordt de actuele tijd ingesteld. Om nu alle internationale tijdfuncties optimaal te kunnen gebruiken, moet u in ieder geval voor de instelling van de lokale tijd ook het tijdverschil van Greenwich Mean Time invoeren (zie punt 6.1.4.), omdat deze anders de lokale tijd beïnvloed.

- bladeren in het menu: „lokale tijd“
- middelste knopje kort: gong „10 uur 9 en 33 secondes“
- middelste knopje lang: pieptoon „lokale tijd veranderen / 10 uur“
- linker of rechter knopje kort: uur uitkiezen
- middelste knopje kort: keuze bevestigen, „9 minuten“
- linker of rechter knopje kort: minuten uitkiezen
- middelste knopje kort: keuze bevestigen, gong „11 uur 48 en 0 secondes“, uitstappen uit het menu met pieptoon. De instelling van de secondes is niet nodig omdat deze alleen bij volle minuut gebeurt.

## 4. TECHNISCHE DETAILS

spraakuitgave:	natuurlijke stem, gedigitaliseerd
geluidssterkte:	drie verschillende geluidssterkte, koptelefoon aansluiting
afmetingen:	115 x 30 x 15 mm
gewicht:	65 gram inclusieve batterijen
levering	2 alkaline batterijen (1,5 V AAA micro) 2 accu's 600 mA
toebehoren:	Zeitgeist met 2 x 1,5 V AAA micro batterijen, koord, gebruiksaanwijzing
garantie:	1 jaar

## 5. GARANTIE EN SERVICE

Een jaar volledige garantie en twee jaar vrijwaring vanaf rekeningsdatum. De ZEITGEIST wordt in garantiegeval gratis gerepareerd of door een nieuw apparaat uitgewisseld. Bij onjuiste behandeling, zoals b.v. het onderdompelen in een vloeistof, vallen laten en sleutelen aan het apparaat vervalt de garantieaanspraak. slechtziend.nl behoudt het recht voor, technische veranderingen en verbeteringen ieder moment en zonder bekendmaking vooraf uit te voeren.

### **slechtziend.nl wenst u heel veel plezier en gemak met de Nederlandssprekende chronometer!**

Voor overige vragen en/of opmerkingen m.b.t. deze chronometer verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw slechtziend.nl verkooppunt. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaande adresgegevens.

---

**Uw slechtziend.nl verkooppunt:**



Verkooporganisatie en deelnemer aan het concept:  
**slechtziend.nl**