

Senioren gsm telefoon met grote toetsen



1 VEILIGHEID EN VOORZORGSMAATREGELEN



De garantie zal verlopen als schade is veroorzaakt door niet-overeenkomstig gebruik van deze gebruiksinstructies! Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade. We accepteren geen verantwoordelijkheid voor persoonlijke verwondingen of schade aan bezittingen veroorzaakt door onjuiste handelingen of door het niet bestuderen van deze instructies! De garantie zal in zulke gevallen vervallen.

- Schakel de telefoon uit in de buurt van chemische fabrieken, benzinstations en andere locaties waar explosieve stoffen zijn opgeslagen.
- Houd de telefoon uit de buurt van kinderen.
- Maak tijdens het rijden gebruik van een hands-free carkit (optioneel). Parkeer uw voertuig op een veilige plaats indien u gebruik wilt maken van de telefoon.
- Schakel de telefoon uit wanneer u in een vliegtuig stapt. Zet de telefoon gedurende de vlucht niet aan.
- Er kan geen garantie worden verleend op accessoires die niet geproduceerd zijn door de fabrikant.
- Probeer nooit de telefoon zelf te repareren of open te maken. Neem contact op met de leverancier in geval van problemen met uw mobiele telefoon.
- Laad de telefoon nooit op indien de batterij niet is geïnstalleerd.
- Laad de telefoon op op een goed geventileerde plaats, niet in de buurt van ontvlambare en explosieve stoffen.
- Om gegevensverlies door demagnetisatie te voorkomen dient u de telefoon niet in de buurt te houden van magnetische media of bankpassen e.d.
- Houd de telefoon uit de buurt van vloeistoffen. Indien de telefoon nat wordt, haal dan de batterij eruit en neem contact op met de leverancier.
- Voorkom dat u de telefoon gebruikt in te hoge of te lage temperaturen. Laat de telefoon niet in de zon, erg vochtige of stoffige omgevingen liggen.
- Gebruik geen vloeistof of een vochtige doek met sterk reinigingsmiddel om de telefoon te reinigen.

De pincode om de telefoon te resetten is '1122'.

Deze kan als volgt ingevoerd worden: 'instellingen' - 'terugzetten fabrieksinstellingen' - 'voer wachtwoord in (1122)' - bevestig terugzetten.

1.1 LADEN VAN DE BATTERIJ

De telefoon is voorzien van een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt bereikt na twee of drie cycli van laden en ontladen. De batterij kan honderden keren worden geladen, echter de capaciteit zal op termijn verminderen. Indien de spreektijd en de stand-by tijd merkbaar korter worden dient u de batterij te vervangen. Gebruik alleen de voor dit toestel goedgekeurde batterijen en laders. Indien een batterij de eerste keer geruime tijd niet wordt gebruikt kan het noodzakelijk zijn om de laders enkele malen aan te sluiten alvorens de batterij begint met opladen. Haal de lader uit het stopcontact indien deze niet wordt gebruikt. Laat een volledig geladen batterij niet aan de lader hangen omdat overladen de levensduur van de batterij kan verkorten. Indien een geladen batterij niet wordt gebruikt zal de lading in de loop van de tijd afnemen. Als de batterij volledig is ontladen kan het enkele minuten duren voordat het laadsymbool op het scherm verschijnt. Gebruik de batterij alleen voor het beoogde doel. Gebruik nooit een batterij of lader die beschadigd is.



Sluit de polen van de batterij nooit kort. Kortsluiting kan ontstaan indien een metalen voorwerp zoals een munt, paperclips of pen de positieve (+) en negatieve (-) polen met elkaar verbinden. De polen op de batterij zien er uit als twee metalen plaatjes. Dit kan gebeuren wanneer u bijvoorbeeld een reservebatterij bewaard in uw jaszak of tas. De polen kortsluiten kan leiden tot beschadiging van de batterij of het verbonden voorwerp. De batterij bewaren op warme of koude plaatsen zal de capaciteit en de levensduur verlagen. De beste resultaten worden bereikt als de batterij wordt bewaard tussen 15 °C en 25 °C. Een toestel met een te warme of te koude batterij kan tijdelijk niet functioneren, ook als de batterij volledig geladen is. De werking van de batterij wordt in het bijzonder bij temperaturen onder nul sterk gereduceerd.



Gooi een batterij nooit in het vuur omdat deze dan kan ontploffen. Houd rekening met de lokale wetgeving indien u een batterij wenst weg te gooien. Recycle indien mogelijk. Gooi een batterij niet bij het huishoudelijk afval.

Opmerking:

De daadwerkelijke capaciteit en levensduur van de batterij varieert afhankelijk van gebruik van uw toestel, netwerkinstellingen en oproepinstellingen.

Notities:

1. Indien de batterij van uw toestel leeg is raden wij aan deze op te laden.
2. Om veiligheidsredenen dient u zelf geen onderdelen en accessoires te vervangen. Verwijder nooit het afsluitdeksel van de batterij.
3. Wij raden u aan om alleen de origineel meegeleverde batterij te gebruiken om beschadiging aan uw toestel te voorkomen.
4. Laad de batterij op bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C. Laad de batterij niet op bij te hoge of te lage temperaturen.
5. Gebruik de telefoon niet tijdens het laden. Koppel de telefoon los van de lader voor gebruik.
6. Laad de batterij niet te lang, voorkom overlading. Koppel de telefoon los van de lader indien de batterij geladen is. Laat een lader niet ongebruikt in het stopcontact zitten.

1.2 ANDERE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze uit de buurt van kinderen.

1.3 RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK EN OMGEVING

Houd rekening met de specifieke lokale regelgeving, schakel uw toestel altijd uit als gebruik van mobiele telefoons wordt verboden of interferentie kan veroorzaken op andere apparatuur. Dit toestel voldoet aan de richtlijnen betreffende straling als het toestel wordt gebruikt in een normale positie tegen uw oor of wanneer het minimaal 2,2 cm van uw lichaam is verwijderd. Als het toestel dicht tegen uw lichaam wordt gedragen in een houder, dan mag die houder geen metaal bevatten en het toestel dient te worden gedragen op een afstand zoals hiervoor gespecificeerd. Verzekert u ervan dat de afstands instructies worden opgevolgd totdat het transport is voltooid. Delen van het toestel zijn magnetisch. Het toestel kan metalen voorwerpen aantrekken. Houd geen bankpassen of andere magnetische media in de buurt van het toestel, opgeslagen informatie kan gewist worden.

1.4 MEDISCHE APPARATUUR

Het gebruik van apparatuur dat radiosignalen uitzendt, zoals mobiele telefoons, kan interferentie veroorzaken met onvoldoende afgeschermd medische apparaten. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de medische apparatuur om vast te stellen dat het medische apparaat voldoende is beschermd tegen radiostraling van buitenaf. Indien u bij ziekenhuizen en zorgcentra een mededeling ziet dat het gebruik van mobiele telefoons is verboden, dient u hieraan te voldoen. Ziekenhuizen en andere zorgcentra gebruiken soms apparatuur die gevoelig is voor externe radiosignalen.

1.5 PACEMAKER

Pacemaker fabrikanten raden aan een afstand van minimal 15 cm tussen telefoontoestel en pacemaker aan te houden om interferentie te voorkomen. Deze aanbeveling is in overeenstemming met de aanbevelingen van onafhankelijk onderzoek naar draadloze technologie.

Mensen die een pacemaker dragen zouden:

- het telefoontoestel altijd verder dan 15 cm van de pacemaker moeten houden
- het telefoontoestel niet in een borstzak moeten vervoeren
- het telefoontoestel niet tegen het oor houden aan de kant waar de pacemaker zich bevindt om het risico op interferentie te beperken.

Indien u vermoedt dat er interferentie is, schakel het telefoontoestel dan uit of houd het aanmerkelijk verder van de pacemaker.

1.6 HOORAPPARATEN

Sommige draadloze digitale apparaten kunnen interferentie veroorzaken met sommige hoorapparaten. Neem contact op met de leverancier als interferentie optreedt.

1.7 VOERTUIGEN

Radiosignalen kunnen de werking van elektronische systemen (b.v. elektronische injectie, ABS systemen, cruise control, airbag) in voertuigen beïnvloeden indien deze foutief zijn geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn. Neem contact op met de fabrikant of dealer van uw voertuig voor meer informatie over uw voertuig of onderdelen daarvan. Houd of transporteer geen ontvlambare vloeistoffen of explosieven samen met het telefoontoestel. Indien uw voertuig is uitgerust met airbags monteer dan het toestel of de accessoires niet boven of voor de positie van de airbag. Het is verboden het toestel te gebruiken tijdens het vliegen. Zet het toestel uit voor u in een vliegtuig stapt. Gebruik van een mobiele telefoon kan interferentie veroorzaken met de boardapparatuur. Tevens kan het wettelijk verboden zijn.

1.8 GEBIEDEN MET EXPLOSIEGEVAAR

Zet de telefoon altijd uit wanneer u zich in een gebied bevindt waar explosiegevaar heerst. Zet de telefoon uit bij vulinstallaties in de buurt van benzinestations en garages. Volg de richtlijnen op die van kracht zijn op het gebruik van radio-apparatuur in de buurt van plaatsen waar brandstof is opgeslagen of verkocht wordt, chemische fabrieken en plaatsen waar ontploffingen voor komen. Gebieden met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven.

2 NOODOPROEPEN

BELANGRIJK!

Mobiele telefoons gebruiken radiosignalen, mobiele telefoonnetwerken, draadloze netwerken en gebruikers geprogrammeerde functies. Dit betekent dat verbinding niet in alle gevallen kan worden gegarandeerd. Om die reden moet u nooit alleen op een mobiele telefoon vertrouwen voor belangrijke gesprekken zoals medische noodgevallen.

CERTIFICERINGSINFORMATIE (SAR)

Dit model voldoet aan de internationale richtlijnen voor blootstelling aan radiografische straling. Uw mobiele telefoon is een radio zender/ontvanger. Het toestel is ontworpen om gestelde opgegeven grenzen voor blootstellen aan radiografische straling niet te overschrijden. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en omvatten voldoende veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, te garanderen. De richtlijnen zijn gebaseerd op een meeteenheid bekend als Specific Absorption Rate (SAR).

De richtlijn van ICNIRP voor mobiele telefoon burgergebruik is 2.0W/kg. SAR en word gemeten als het toestel maximaal zendvermogen gebruikt. De daadwerkelijke SAR zal onder het hierboven vermelde niveau zijn. Dit komt omdat het toestel automatisch het zendvermogen aanpast zodat minimale energie nodig is om het netwerk te bereiken. Er kan een verschil zitten tussen de SAR niveaus van verschillende telefoons en de positie waar de telefoon zich bevindt. Ze voldoen allemaal aan de wettelijk voorgeschreven richtlijnen betreffende blootstelling aan straling. De wereldgezondheidsorganisatie heeft aangegeven het niet noodzakelijk te vinden speciale voorzorgsmaatregelen te treffen bij gebruik van mobiele telefoons. Zij merken op dat indien u de straling wil verminderen, u dit kunt doen door de lengte van de gesprekken te verkorten of gebruik maken van een “hands-free” unit.



3.1 TOETSEN EN ONDERDELEN



Vanuit rust: indrukken om het menu te openen

Tijdens programmeren en instellen: OK-toets ter bevestiging van de invoer

Favorieten-toets - opent het favorietengeheugen om zeer snel een bekende te kunnen bellen



Deze toets in een noodsituatie gedurende 2 seconden indrukken om een noodnummer te kiezen en tegelijk een nood SMS-bericht uit te sturen (knop bevindt zich op de achterzijde van de telefoon)



Telefoon-aan toets - om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen



Telefoon-uit toets - om telefoongesprekken te beëindigen

Vanuit rust: uitschakelen telefoon (toets 3 seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden indrukken om de telefoon weer in te schakelen, tijdens inkomende oproep: om de oproep te weigeren tijdens programmeren en bedienen: stop alle acties en keer terug naar de ruststand van de telefoon



Vanuit rust: indrukken om het belvolume aan te passen
Bij programmeren en instellen: door de instellingen bladeren



Tijdens gesprek: toets 'sterretje' voor telediensten
Bij programmeren: toets



Tijdens gesprek: toets 'hekje' voor telediensten
In rust: bel uitschakelen (toets 2 seconden ingedrukt houden), nogmaals 2 seconden ingedrukt houden om de bel weer in te schakelen
Bij programmeren: toets

3.2 DISPLAY SYMBOLEN



Signaalsterkte indicator, meer balkjes betekent sterker signaal



Alarm klok



Batterij niveau indicator



Toetsenbord vergrendeld



Handset modus



Gemiste oproep(en)



Ringtone



Alleen trillen



Eerst trillen dan ringtone



Trillen en ringtone

3.3 INSTALLEREN SIM KAART EN BATTERIJ

Neem contact op met de leverancier van de SIM kaart voor de beschikbaarheid van SIM kaart diensten.

Attentie



Houd SIM kaarten uit de buurt van kinderen.

Raak het metalen gedeelte van de SIM kaart niet aan om informatieverlies op de SIM kaart te voorkomen.

Houd de SIM kaart uit de buurt van elektriciteit en magnetische velden.

De batterij verwijderen- druk lang op de uit-toets om het toestel uit te schakelen. Verwijder de achterwand van de telefoon. Haal de batterij uit de telefoon: de batterij kan verwijderd worden door deze eenvoudig op te tillen aan de onderzijde. Installeer SIM kaart. Plaats de SIM kaart voorzichtig in de daarvoor bestemde plaats. Druk voorzichtig tot de SIM kaart niet meer beweegt. Mogelijkerwijs detecteert het toestel automatisch de juiste taal middels de SIM kaart.



3.4 OPLADEN VAN DE BATTERIJ

Gebruik alleen originele of goedgekeurde laders voor dit toestel. Stop de stekker, met het pijltje erop, van uw lader in de aansluiting onderaan uw telefoon. Wanneer u met laden begint wordt dit aangegeven op het scherm door het bewegen van de signaalindicator in de rechterhoek van het scherm. De batterij is volledig geladen indien het symbool volledig is gevuld en niet meer beweegt.

3.5 TELEFOON AAN/UIT ZETTEN

Houd de  toets lang ingedrukt om het toestel in te schakelen.

Houd de  toets opnieuw lang ingedrukt om het toestel uit te schakelen.

3.6 GEBRUIK VAN EEN HOOFDTELEFOON

Plug de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting op uw telefoon.

4 MENU STRUCTUUR

Keuzeniveau 1

1 Telefoonboek

2 Berichten

3 Geschiedenis

Keuzeniveau 2

1 Nieuw bericht
2 Postvak IN
3 Postvak UIT
4 Wis alle SMS berichten

5 Gebruik sjabloon
6 Voicemail server
7 Omroepbericht

8 Instelling berichten

9 Diensten

1 Gemiste oproepen
2 Uitgaand
3 Ontvangen
4 Wis bellerlijst

Keuzeniveau 3

1 Wis postvak IN
2 Wis postvak UIT
3 Wis alles

1 Ontvangst
2 Lees bericht
3 Taal
4 Instelling kanaal
1 Profiel instelling
2 Algemene instelling
3 Geheugenstatus
4 Voorkeursopslag

1 Gemiste oproepen
2 Uitgaande oproepen
3 Ontvangen oproepen
4 Wis alle oproepen

4 MENU STRUCTUUR

Keuzeniveau 1

Keuzeniveau 2

Keuzeniveau 3

3 Geschiedenis

5 Gespreksduur

1 Laatste gesprek
2 Totaal uitgaand
3 Totaal ontvangen
4 Reset alles

4 Alarm

5 Voorkeuren

1 Normaal

1 Inschakelen

2 Aanpassen

2 Vergadering

1 Inschakelen

2 Aanpassen

3 Buiten

1 Inschakelen

2 Aanpassen

4 Binnen

1 Inschakelen

2 Aanpassen

5 Headset

1 Inschakelen

6 Instellingen

1 Tijd/Datum

1 Tijdzone

2 Datum/Tijd opmaak

3 Formaat

2 SOS Toets

1 Aan/uit

2 Vertraging

3 Bellen naar

4 SOS licht

5 SMS zenden

6 Inhoud

4 MENU STRUCTUUR

Keuzeniveau 1

6 Instellingen

Keuzeniveau 2

3 Telefooninstellingen

4 Oproep instellingen

5 Netwerk

6 Veiligheidsinstellingen

7 Terug naar fabrieksinstellingen

Keuzeniveau 3

1 Taal

2 Schermbeveiliging

3 Snelkiezen

4 Displayverlichting

5 Standby LED

1 Nummerweergave

2 Wisselgesprek

3 Doorschakelen

4 Oproep blokkering

5 Lijn wissel

6 Gespreksduur herinnering

7 Gespreksduur weergave

8 Auto herhalen

1 Netwerk kiezen

2 Voorkeursnetwerk

1 SIM-Lock

2 Telefooncode

3 Vastgezet kiezen

4 Geblokkeerde oproep

5 Wijzig wachtwoord

5 BASIS FUNCTIES

5.1 VOEG NIEUWE CONTACTPERSOON TOE

Open het telefoonboek (OK toets) en druk nogmaals op de OK toets, selecteer de optie 'LEEG', druk op de OK toets. Kies naar telefoon of naar SIM kaart, druk op OK om uw keuze te bevestigen. U kunt nu naam, nummer, thuisnummer, bedrijfsnaam, email adres, kantoornummer, faxnummer, verjaardag en bijbehorend geluid invoeren. Bevestigen doet u met de OK toets, annuleren (terug in menu) met de C-toets. Het invoeren van gegevens doet u via uw toetsenbord van de telefoon. Druk een aantal keer op het nummer (bijv. 1x op de 2 voor de a, 2x op de 2 voor de b, etc.) om de letters in te voeren.

(bijvoorbeeld)

Om de naam TEST in te voeren drukt u achtereenvolgens op:

1x 8 voor de letter T

2x 3 voor de letter E

4x 7 voor de letter S

1x 8 voor de letter T

Wacht na het invoeren van een letter een aantal secondes om de letter te verwerken.

Na het invoeren van de naam drukt u op de OK-toets om deze te bevestigen, u kunt nu het telefoonnummer invoeren en dit bevestigen met OK of met de pijltjestoets verder naar beneden scrollen om verdere data in te voeren.

Er wordt u gevraagd de invoer te bewaren, voor ja drukt u op de OK-toets, om te annuleren drukt u op de C-toets.

Als u drukt op de einde gesprekstoets (rode hoorntje) keert u terug naar uw basisscherm.

5.2 BELLEN

- Voer het telefoonnummer in (met netnummer) en druk op de gesprekstoets (groene hoorntje).

Let op: druk op de C toets om een nummer te verwijderen, houdt de C toets lang ingedrukt om alle nummers te verwijderen.

- Om een nummer te bellen vanuit het telefoonboek, ga naar de gewenste naam (druk op de OK toets voor telefoonboek en kies de naam met de pijltjestoetsen) of typ de eerste letters van de naam. Om het nummer te bellen drukt u op de gesprekstoets (groene hoorntje).

5.3 GESPREK AANNEMEN OF WEIGEREN

- Om een gesprek aan te nemen drukt u op de gesprekstoets (groene hoorntje).
- Om een gesprek te weigeren drukt u op de einde gesprekstoets (rode hoorntje).
- Om een gesprek te beëindigen drukt u op de einde gesprekstoets (rode hoorntje).

5.4 OP AFSTAND (VIA SMS) PROGRAMMEREN

De gebruiker kan deze mobiele telefoon op afstand via SMS functie bedienen door gebruik te maken van een andere telefoon, hiermee is het mogelijk een voorkeursnummer in te stellen, iemand te helpen een nummer te zoeken, het nummer uit te breiden en op afstand het alarm in te stellen.

5.4.1 Instellen voorkeursnummers

Stuur een SMS met de tekst: AT+L: naam: nummer

(bijvoorbeeld) AT+L: Jack: 1333333333 'Jack voorkeursnummer is 1333333333.

U kunt 5 voorkeursnummers instellen, let op: als de limiet is bereikt wordt het laatste nummer gewist.

5.4.2 Instellen SOS functie

Met de SOS functie kunt u in 1 handeling een voorgeprogrammeerd nummer kiezen.

Stuur een SMS met de tekst: AT+S: naam: nummer

(bijvoorbeeld): AT+S: Jack: 1333333333 Jack' SOS nummer is 1333333333.

U kunt 1 SOS nummer instellen, als de limiet bereikt is wordt het laatste nummer gewist.

5.4.3 Instellen alarmtijd

Stuur een SMS met de tekst: AT+A: hh: mm: inhoud

(bijvoorbeeld)

I. AT+A: 19:23: Goedemorgen het alarm staat op 19:23. De inhoud is 'goedemorgen'.

II AT+A: 06:23: Goedemorgen het alarm staat op 06:23. De inhoud is 'goedemorgen'.

Na het invoeren van verplichte inhoud drukt u op de 'C' toets om de inhoud op te slaan. Druk op de OK-toets om het bewaren te bevestigen.

- Tijd is in 24-uur

- Inhoud is maximaal 70 karakters.

Let op:

Naam: de limiet voor de karakters is 30, hierna kunt u geen karakters meer invoeren.

Nummer: de limiet voor nummer is 40, het mag niet leeg zijn.

Wanneer dit succesvol is krijgt u een melding, deze verdwijnt bij het indrukken van een willekeurige toets.

6. SNELTOETSEN

6.1 ZAKLAMPFUNCTIE

Schuif de zaklamptoets aan de zijkant van uw telefoon omhoog om de verlichting aan te zetten en omlaag om de verlichting uit te schakelen.

6.2 VOLUMETOETS

Gebruik de + of - toets aan de zijkant van uw telefoon om het geluid van de toetstoon te wijzigen.

6.3 TOETSENBORD BLOKKEREN

Schuif de toets met het slotje open naar slotje gesloten om uw toetsenbord te blokkeren, om te deblokken schuift u de toets naar slotje open.

6.4 SOS FUNCTIE

Druk op de SOS sneltoets om het (door u ingestelde) SOS nummer te bellen.

Als het nummer leeg is kunt u het instellen door:

Open het SOS menu door op de OK-toets te drukken, selecteer de instellingen gevolgd door OK, selecteer de SOS toets, gevolgd door OK. U heeft de volgende opties:

1. Aan/uit: Gebruik de OK toets om de SOS functie aan- of uit te zetten
2. Vertraging: selecteer de wachttijd tussen het indrukken van de SOS toets en het kiezen van het SOS nummer, u kunt hier 1, 3, 5 of 10 seconden vertraging selecteren. Bevestig met de OK toets.
3. Bellen naar: voer hier het te bellen SOS nummer in
4. SOS licht: gebruik de OK toets om deze functie aan- of uit te zetten (SOS licht is een klein lampje boven display)
5. SMS zenden: hier kunt u instellen of het toestel bij het indrukken van de SOS knop een SMS moet verzenden.

6. SOS bericht: hier kunt u het te verzenden SMS bericht invoeren (druk op de OK toets, voer de tekst in (standaard tekst staat ingesteld op 'ik heb hulp nodig nu.', sluit af door achtereenvolgens de toetsen OK - C-toets in te voeren).

Werking SOS functie: druk de SOS toets gedurende langere tijd in, de ingestelde wachttijd wordt afgeteld en er klinkt een alarmsignaal (u kunt de melding nog afbreken door op de einde gesprekstoets (rode hoorntje) te drukken), het SOS-licht (rechtsboven het display) licht op, het voorgeprogrammeerde SOS nummer wordt gekozen en de telefoon schakelt over naar handsfree functie. Indien de telefoon is ingesteld op het versturen van een SMS, wordt deze ook verstuurd.

7. TELEFOONBOEK

Druk op de OK-toets om het telefoonboek te selecteren.

Snelzoeken: Druk op '#' om te wisselen van invoermethode, druk op de eerste letter van de naam en ga met het pijltje naar de gewenste naam.

Met de menu-toets kunt u de volgende dingen doen:

bekijken: bekijk de gedetailleerde info (naam, telefoonnummer, etc.)

corrigeren: selecteer een invoer, druk op de menu-toets en bewerk de naam of het nummer, met de OK-toets of de gesprekstoets wijzigt u de invoer, met de einde gesprekstoets wordt de wijziging niet bewaard en keert u terug naar het basisscherm.

wissen: druk op de OK-toets, het scherm vraagt een bevestiging om het nummer te wissen, druk op de OK-toets om te bevestigen of op de C-toets om te annuleren.

dubbel: druk op de menu-toets en kies dubbel om een nummer te dupliceren (als het nummer in de telefoon staat wordt het gekopieerd naar SIM kaart of andersom), bevestig met de OK-toets, druk op C-toets om te annuleren. Deze naam kunt u via corrigeren bewerken.

Kopieer alles: selecteer 'van SIM' om alles van uw SIM kaart naar uw telefoon te kopiëren of selecteer 'van telefoon' om alles van uw telefoon naar uw SIM kaart te kopiëren.

Verwijder alles: selecteer 'van telefoon' of 'van SIM' om alles van uw telefoon of SIM kaart te verwijderen. Om deze optie te gebruiken heeft u uw wachtwoord nodig, het standaard wachtwoord is '1122'.

Geheugen status: u kunt de status van uw SIM kaart en uw telefoongeheugen inzien.

8. BERICHTEN

Uw telefoon kan SMS berichten verzenden en ontvangen, beschikt over een voicemail server, etc. Dit is een netwerk service, neem contact op met uw service provider voor u van deze dienst gebruik gaat maken. Berichten worden of op uw telefoon of op uw SIM kaart bewaard. Als de één vol is schakelt het systeem over naar de andere. Als beide geheugens vol zijn gaat het bericht icoontje knipperen, verwijder dan een aantal berichten anders kunt u geen nieuwe berichten meer ontvangen.

8.1 NIEUW BERICHT

Uw telefoon kan berichten bewerken en versturen. Druk op de OK-toets en selecteer (berichten - Nieuw bericht) U komt nu in de bewerk interface. Hier kunt u uw bericht invoeren, voor de invoer kunt u met de “#” toets wisselen tussen nl/NL/123 (kleine letters, hoofdletters en cijfers). Nadat u uw bericht heeft ingevoerd kunt u kiezen uit de volgende opties via de OK-toets.

Gereed: nadat u uw bericht heeft ingevoerd drukt u op de OK-toets en kiest u gereed, u heeft nu de keuze uit verzenden, verzenden en bewaren, bewaren en multi verz. (versturen aan meerdere contactpersonen). Als u alleen versturen naar 1 persoon heeft geselecteerd ziet u het invoervenster van het telefoonnummer, u kunt hier een nummer invoeren of een keuze maken uit uw telefoonboek (klik op de OK-toets voor het telefoonboek).

Als u versturen en bewaren heeft gekozen wordt uw bericht verstuurd en daarna bewaard in Postvak UIT.

Als u bewaren heeft gekozen wordt uw bericht direct opgeslagen in het Postvak UIT en keert u terug naar het basisscherm.

Als u Multi verzenden heeft gekozen kunt u een kort bericht aan meerdere personen tegelijk versturen.

Als u uw bericht heeft ingegeven, drukt u op de OK-toets en krijgt u de keuze uit ‘geef nummers’ en ‘verzenden’. Bij ‘geef nummers’ kunt u de verschillende telefoonnummers invoeren door op de OK-toets te drukken en de optie ‘corrigeren’ te kiezen. Voer het nummer in en druk nogmaals op de OK-toets. Met 2x de C-toets komt u weer in het Multi verzenden menu. Nu kiest u de optie ‘verzenden’ om de SMS te verzenden.

Gebruik sjabloon: in uw telefoon zijn een aantal berichten standaard ingevoerd, deze kunt u gebruiken via deze optie. U voert geen bericht in, maar gaat direct via de OK-toets naar 'gebruik sjabloon', u kiest de tekst, drukt op de OK-toets en kunt via de 'gereed' optie het bericht verzenden (zie gereed).

Tel.b.naam: kies een verzendadres via het telefoonboek op naam

Tel.b.nummer: kies een verzendadres via het telefoonboek op nummer

Karakters: met de pijltjestoets kunt u de invoermethode selecteren (NL/nl/numeriek, druk op de OK-toets of druk op de '#' toets om van invoermethode te wisselen, druk op de '*' toets of de symboollijst te bekijken.

8.2 POSTVAK IN

Alle ontvangen berichten worden bewaard in het Postvak IN. Als u in het Postvak IN kijkt, ziet u het telefoonnummer van de afzender (of de naam als deze al is opgeslagen in het telefoonboek). U kunt via de pijltjes een SMS bericht selecteren. Als u op het geselecteerde bericht gaat staan en de OK-toets indrukt kunt u het bericht lezen.

Nog een keer op de OK-toets drukken geeft u de volgende opties:

Antwoorden: beantwoord het bericht (u kunt direct uw bericht invoeren)

Wissen: wis het bericht

Corrigeren: bewerk het bericht

Doorsturen: stuur het bericht aan iemand anders door (u kunt kiezen uit verzenden en multi verz.)

Kopieer naar tel: kopieer het bericht van de SIM kaart naar het geheugen van de telefoon (druk de OK-toets om te bevestigen en de C-toets om te annuleren)

verplaats naar tel: verplaats het bericht van de SIM kaart naar het geheugen van de telefoon (druk de OK-toets om te bevestigen en de C-toets om te annuleren)

Kopieer alles: kopieer alle berichten (van SIM naar telefoon of van telefoon naar SIM)

Verplaats alles: verplaats alle berichten (van SIM naar telefoon of van telefoon naar SIM)

Gebruik nr.:
1. kiezen (bel het nummer direct met de OK-toets)
2. bewaren (u kunt kiezen tussen bewaren op SIM of op de telefoon)
3. stuur SMS (met de OK-toets gaat u naar het bericht invoeren scherm)

8.3 POSTVAK UIT

In het postvak uit kunt u de uitgaande berichten bekijken die opgeslagen zijn in uw telefoon of op uw SIM kaart. U kunt via de pijltjes een SMS bericht selecteren. Als u op het geselecteerde bericht gaat staan en de OK-toets indrukt kunt u het bericht lezen. Vanuit het bericht heeft u de volgende opties:

Verzenden	: verstuur het bericht (via 'gereed' komt u in het verzendmenu)
Corrigeren	: bewerk het bericht (na het bewerken komt u via de OK-toets via 'gereed' in het verzendmenu)
Wissen	: wis het bericht (via de OK-toets wist u het bericht, via de C-toets annuleert u het wissen)
kopieer naar tel	: kopieer het bericht van de SIM kaart naar het geheugen van de telefoon
verplaats naar tel	: verplaats het bericht van de SIM kaart naar het geheugen van de telefoon
Kopieer alles	: kopieer alle berichten (u kunt kiezen tussen bewaren op SIM of op de telefoon)
verplaats alles	: verplaats alle berichten (u kunt kiezen tussen bewaren op SIM of op de telefoon)

gebruik nummer: 1. kiezen (bel het nummer direct met de OK-toets)
 2. bewaren (u kunt kiezen tussen bewaren op SIM of op de telefoon)
 3. stuur SMS (met de OK-toets gaat u naar het bericht invoeren scherm)

8.4 WIS ALLE SMS BERICHTEN

Opent het 'wissen' submenu

8.4.1 Wis Postvak IN

Bevestig met OK-toets of druk op de C-toets om te annuleren.

8.4.2 Wis postvak UIT

Bevestig met OK-toets of druk op de C-toets om te annuleren.

8.4.3 Wis alles

Bevestig met OK-toets of druk op de C-toets om te annuleren.

8.5 SJABLOON

Druk op de OK-toets om de sjabloonlijst in te zien. Kies een sjabloon en druk op de OK-toets om het sjabloon te bewerken of te versturen (versturen via de OK-toets en druk op 'gereed', u komt in het verzendmenu)

8.6 VOICEMAIL-SERVER

De voicemail staat aan wanneer u niet in staat bent een gesprek aan te nemen. Als er een bericht is achtergelaten kunt u deze terugluisteren op dit systeem. Ga naar het 'voicemail server' submenu, u kunt hier 2 voicemail servers instellen. Druk op de OK-toets en ga naar het voicemail menu, hier kunt u het nummer instellen. Uw netwerk provider moet deze optie ondersteunen om hem te kunnen gebruiken. Neemt u contact op met uw netwerk provider voor meer informatie.

8.7 OMROEPBERICHT

8.7.1 Ontvangst

8.7.2 Lees bericht

8.7.3 Taal

U kunt kiezen uit Alle Talen (deze optie stelt u in staat berichten te ontvangen in iedere taal), Nederlands, Engels, Duits en Frans.

8.7.4 Instelling kanaal

U kunt een kanaal selecteren, een kanaal zelf toevoegen, een kanaal corrigeren of een kanaal wissen

9 GESCHIEDENIS (BELLERSLIJST)

Gegevens met betrekking tot gemiste, geplaatste en ontvangen oproepen worden bewaard. De laatste 20 oproepen kunnen bewaard worden, indien er meer komen, wordt de oudste oproep gewist.

9.1 GEMISTE OPROEPEN

Als u een oproep gemist heeft komt er een melding 'gemiste oproep' in beeld, druk op de OK-toets om het nummer te bekijken. Om de lijst van de laatste 20 gemiste oproepen te bekijken, drukt u op de OK-toets en selecteert u 'geschiedenis - gemist'. Als u een telefoonnummer selecteert en 2x op de OK-toets drukt krijgt u de volgende opties;

1. wissen : druk op de OK-toets om het nummer te wissen (bevestig met de OK-toets, annuleer met de C-toets)
2. Bewaren : sla het nummer op in het telefoonboek (keuze uit naar SIM of naar telefoon)
3. Kiezen : bel het nummer
4. Corrigeren : wijzig het nummer
5. Stuur SMS : verstuur een SMS naar dit nummer (u komt in het SMS invoerscherm, verstuur via gereed)

9.2 UITGAAND

Bekijk de laatste 20 nummer die u heeft gebeld
Werkt hetzelfde als gemiste oproepen

9.3 ONTVANGEN

Bekijk de laatste 20 nummer die u heeft ontvangen
Werkt hetzelfde als gemiste oproepen

9.4 WIS BELLERSLIJST

Druk op de OK-toets, u kunt een keuze maken uit het wissen van 'Gemist', 'Uitgaand', 'Ontvangen' en 'Wis alles'. Bij 'Gemist' wist u alle gemiste oproepen, bij 'Uitgaand' wist u alle uitgaande oproepen, bij 'Ontvangen' wist u alle ontvangen oproepen en bij 'Wis alles' wist u alle oproepen.

9.5 GESPREKSDUUR

Om de duur van de inkomende en uitgaande gesprekken te bekijken, kiest u de optie 'geschiedenis, gespreksduur'. U heeft een keuze uit de volgende opties:

1. Laatste gesprek : laat de duur van het laatste gesprek zien
2. Totaal uitgaand : laat de totale duur van de uitgaande gesprekken zien
3. Totaal ontvangen : de totale duur van de inkomende gesprekken zien
4. Reset alles : alle beltijden worden op nul gezet.

10 ALARM

Druk op de OK-toets om het alarm in te stellen. U kunt 6 alarmtijden instellen. Door op de OK-toets te drukken krijgt u de volgende opties:

- Aan of uit : druk op de '*' of '#' toets om het alarm aan- of uit te zetten
- Tijd : stel de alarmtijd in door op de nummertoeetsen te drukken
- Herhalend : stel de alarm herhaalmethode in door op de '*' of '#' toets te drukken, u kunt kiezen tussen eenmalig, dagelijks of dagen.
- Snooze : u kunt kiezen tussen een aantal minuten, in te stellen door op de '*' of '#' toets te drukken.
- Type alarmsignaal : u kunt kiezen tussen 'bellen', 'tril en bel' of 'trillen'.
- Context : hier kunt u een bericht intypen bij het alarm (bijv. opstaan)

11. VOORKEUREN

U mobiele telefoon is voorzien van verschillende gebruiksprofielen, zodat u uw telefoon aan verschillende omstandigheden kunt aanpassen. Kies 'voorkeuren' in het menu en u kunt kiezen tussen normaal, vergadering, buitenshuis, binnenshuis en headset.

11.1 Inschakelen

Via het menu kunt u de verschillende gebruiksprofielen selecteren. Kies een profiel en druk op inschakelen.

11.2 Aanpassen

U kunt de gebruiksprofielen zelf aanpassen door op 'aanpassen' te drukken, hier kunt u de melodie en het volume zelf instellen. Bij melodie heeft u de volgende keuzes

1. inkomende oproepen (hier kunt u de beltoon voor inkomende oproepen kiezen)
2. alarm (hier kunt u de beltoon voor het alarm kiezen)
3. ingeschakeld (hier kunt u de toon kiezen wanneer het toestel wordt ingeschakeld)
4. uitgeschakeld (hier kunt u de toon kiezen wanneer het toestel wordt uitgeschakeld)
5. berichttoon (hier kiest u de toon wanneer er een SMS binnen komt)
6. toetstoon (hier kiest u de toon die gebruikt wordt indien er op een toets wordt gedrukt)

Bij volume heeft u de keuze uit het volume van een beltoon en toetstoon (harder of zachter stelt u in via de pijltjestoetsen).

12 INSTELLINGEN

Druk op de OK-toets om het instellingen menu te openen. Hier kunt u uw mobiele telefoon instellingen wijzigen.

12.1 Tijd/Datum

Gebruik dit menu om de datum en tijdsinstelling van uw telefoon te wijzigen. In dit menu vindt u de volgende submenu's

12.1.1 Tijdzone

Druk op de OK-toets om uw thuisplaats in te stellen, druk daarna op de OK-toets of gesprekstoets om de instelling te bewaren.

12.1.2 Instellen tijd en datum

Druk op de OK-toets en stel de correcte datum en tijd in. Met de pijltjestoetsen kunt u datum en tijd instellen. Met de pijltjestoetsen kunt u wisselen tussen datum en tijd. Druk nogmaals op de OK-toets om de instellingen te bewaren. U kunt een datum instellen tussen 2000 en 2030.

12.1.3 Formaat

Tijd formaat, u kunt uw telefoon instellen op een 12 uur of 24 uur formaat door te drukken op de '*' knop of de '#' knop. Het datumformaat kunt u ook zo instellen, u kunt kiezen uit verschillende formaten. Druk op de OK-toets om de instellingen te bewaren.

12.2 SOS TOETS

Open het SOS menu door op de OK-toets te drukken, selecteer de instellingen gevolgd door OK, selecteer de SOS toets, gevolgd door OK. U heeft de volgende opties:

1. Aan/uit: Gebruik de OK toets om de SOS functie aan- of uit te zetten
2. Vertraging: selecteer de wachttijd tussen het indrukken van de SOS toets en het kiezen van het SOS nummer, u kunt hier 1, 3, 5 of 10 seconden vertraging selecteren. Bevestig met de OK toets.
3. Bellen naar: voer hier het te bellen SOS nummer in
4. SOS licht: gebruik de OK toets om deze functie aan- of uit te zetten (SOS licht is een klein lampje boven display)
5. SMS zenden: hier kunt u instellen of het toestel bij het indrukken van de SOS knop een SMS moet verzenden.
6. SOS bericht: hier kunt u het te verzenden SMS bericht invoeren (druk op de OK toets, voer de tekst in (standaard tekst staat ingesteld op 'ik heb hulp nodig nu.', sluit af door achtereenvolgens de toetsen OK - C-toets in te voeren).

12.3 TELEFOONINSTELLINGEN

12.3.1 Taal

Druk op de OK-toets om de taal in te stellen, hiermee verandert u de weergegeven teksten van uw telefoon. U kunt u keuze maken met de pijltjestoetsen en uw instelling bewaren met de OK-toets

12.3.2 Schermbeveiliging

Druk op de OK-toets en selecteer 'instellingen' om de status te wijzigen tussen aan en uit en de wachttijd te selecteren.

12.3.3 Snelkiezen

Hier kunt u verschillende nummers instellen op de cijfer toetsen. Vanuit het hoofdmenu kunt u zo'n nummer kiezen door het lang ingedrukt te houden. Via 'voer nummer in' kunt u de snelkeuzenummers instellen.

12.3.4 Displayverlichting

Er zijn 5 gradaties in de achtergrond verlichting, u kunt hier doorheen gaan met de pijltjes toetsen.

12.3.5 Standby LED

Deze kunt u aan of uit zetten met de OK-toets.

12.4 OPROEPINSTELLINGEN

In het belinstellingen menu kunt u de volgende opties kiezen

12.4.1 Nummerweergave

U kunt kiezen tussen ingesteld door netwerk, verberg ID of verstuur ID

12.4.2 Wisselgesprek

Nadat u deze functie heeft ingesteld, zal het netwerk u waarschuwen dat er een binnenkomend gesprek is als u aan de telefoon bent. U moet eerst uw SIM kaart raadplegen of deze de wisselgesprek ondersteunt, voor details hierover kunt u contact opnemen met uw netwerk provider.

Ga naar het wisselgesprek menu, u kunt dan een keuze maken uit de volgende opties:

inschakelen: druk op de OK-toets om deze functie te activeren

uitschakelen: druk op OK-toets om deze functie te gebruiken

status: druk op de OK-toets om de status van deze functie te bekijken.

12.4.3 Doorschakelen

Deze functie staat u toe, onder vooringestelde situaties, een gesprek naar een ander (door u toegewezen) nummer door te schakelen. Neem contact op met uw netwerk provider om deze service te activeren.

1. alle spraakoproepen doorschakelen: om alle gesprekken onder alle omstandigheden door te schakelen. Wanneer de doorschakeling start hangt af van uw netwerk.

2. doorschakelen bij geen contact: schakel de gesprekken door indien de telefoon niet opgenomen wordt
3. doorschakelen bij geen antwoord: schakel de gesprekken door indien de telefoon niet opgenomen wordt
4. doorschakelen bij in gesprek: schakel alle gesprekken door als er tenminste één gesprek gevoerd wordt met de handset
5. alle data-oproepen doorschakelen: schakel alle datagesprekken door
6. annuleer alles doorschakelen: deactiveer deze optie

Indien u een keuze heeft gemaakt krijgt u de volgende opties:
inschakelen: druk op de OK-toets om deze functie te activeren
uitschakelen: druk op de OK-toets om deze functie te gebruiken
status: OK-toets om de status van deze functie te bekijken.

12.4.4 Oproepblokkering

U kunt een oproepblokkering instellen voor

1. uitgaande oproepen
2. inkomend
3. annuleer alles

12.4.5 Lijnwissel

Hiermee kunt u wisselen tussen regel 1 en regel 2

12.4.6 Gespreksduurherrinnering

Stelt de gebruiker in staat herrinnerd te worden aan de duur van zijn gesprek. Als deze optie ingeschakeld is zal er een korte pieptoon klinken om de gebruiker te waarschuwen dat de gespreksduur over een bepaalde tijd heen gaat. Deze herrinnering kan eenmalig of meermalig ingesteld worden.

Uit: druk op de OK-toets om de gespreksduurherrinnering in te stellen, kies uit om het uit te zetten.

Enkelvoudig: druk op de OK-toets om de gespreksduurherrinnering in te stellen, kies 'eenmalig', er klinkt eenmalig een geluidsignaal, de tijd kan variëren tussen 1 en 3000 secondes.

Periodiek: druk op de OK-toets om de gespreksduurherrinnering in te stellen, kies 'periodiek', een geluidsignaal zal iedere keer als de tijd verstreken is klinken, de tijd kan variëren van 30 tot 60 secondes.

Als u een verkeerde invoer intoetst, zal er een foutsignaal klinken samen met een foutmelding.

12.4.7 Gespreksduurweergave

U kunt de gespreksduurweergave met de OK-toets aan- of uitzetten

12.4.8 Auto herhalen

Druk op de OK-toets om 'auto herhaal' te selecteren. Druk daarna op de OK-toets om deze optie aan- of uit te zetten.

12.5 NETWERK

12.5.1 Netwerk kiezen

1. Nieuw bericht zoekopdracht: druk op de OK-toets om naar netwerkselectie te gaan.

Selecteer opnieuw zoeken om een nieuw netwerk te zoeken.

2. Selecteer netwerk: druk op de OK-toets om een ander netwerk uit de lijst te selecteren.

3. Selecteermodus: druk op de OK-toets om te wisselen tussen 'automatisch' of 'handmatig'

Automatisch: zoek automatisch en selecteer het eerste bruikbare netwerk

Handmatig: zoek handmatig een netwerk uit de lijst

12.5.2 Voorkeuze netwerk

Geeft een lijst vooringestelde netwerken weer. Deze netwerken worden opgeslagen op de SIM kaart.

Door op de OK-toets te drukken wordt een lijst van vooraf ingestelde netwerken weergegeven.

Selecteer er eentje en druk op de OK-toets om het menu binnen te gaan:

Wijzig prioriteit: druk op de OK-toets en wissel de prioriteiten met de pijltjestoetsen

Wissen: verwijder het netwerk uit de lijst, u bevestigt met de OK-toets, met de C-toets annuleert u.

12.6 VEILIGHEIDSINSTELLINGEN

Ga naar het veiligheidsinstellingen submenu. Hier kunt u de beveiligingsinstellingen van uw telefoon instellen om misbruik van uw telefoon en SIM kaart te voorkomen.

12.6.1 SIM-lock

Het PIN nummer voorkomt illegaal gebruik van uw telefoon. Toets het SIM lock nummer in in het submenu. U kunt de volgende keuzes maken:

Als de SIM lock uit staat voert u uw PIN code in, druk daarna op de OK-toets om de SIM lock te activeren. De volgende keer als u uw telefoon aanzet zal uw PIN code gevraagd worden.

Let op: als u uw PIN code 3x verkeerd invoert zal uw SIM kaart geblokkeerd worden. U heeft nu uw PUK code nodig om de SIM kaart te deblokken. De PIN code en de PUK code krijgt u bij uw SIM kaart. Als u deze niet heeft, neem dan contact op met uw serviceprovider. De standaard PIN code is normaliter 1234, het is verstandig deze zo snel mogelijk te wijzigen.

12.6.2 Telefoonslot

Deze optie voorkomt ongeautoriseerd gebruik van uw telefoon.

Ga het submenu 'telefoonslot' binnen. Hier kunt u kiezen uit de volgende opties;

- als de telefoonblokkering inactief is kunt u deze activeren door de OK-toets, de volgende keer dat u uw telefoon aanzet zal u gevraagd worden naar uw code.

Let op: de standaard code is 1122, u kunt dit het beste zo snel mogelijk wijzigen.

12.6.3 Vastgezet kiezen

Als uw SIM kaart dit ondersteunt kunnen uitgaande nummers vastgezet worden op bepaalde nummers.

Als deze functie geactiveerd is, kunt u alleen nummers bellen uit een vooraf vastgestelde lijst of nummers die met dezelfde nummers beginnen als de nummers op de vastgestelde lijst

Activeer het vastgezet bellen submenu, u heeft de volgende opties

1. modus: om het PIN2 nummer in te voeren om deze optie aan of uit te zetten
2. vaste kieslijst: u kunt nummers toevoegen of wijzigen in de lijst

Let op: u moet uw PIN2 nummer invoeren om deze functie te wijzigen. Neem contact op met uw netwerk beheerder voor dit nummer. Als u deze optie geactiveerd hebt, kunt u alleen nog de nummers in uw telefoonboek bellen.

12.6.4 Geblokkeerde oproep

Neem contact op met uw netwerkbeheerder om te zien of deze optie wordt ondersteunt.

12.6.5 Wijzig wachtwoord

De gebruikers kan de PIN, PIN2 en telefoon blokkeren wachtwoorden wijzigen. U kunt de PIN code niet wijzigen als hij niet aanstaat (u krijgt een melding 'PIN blokkering moet aan staan' met een fouttoon.

Let op: uw wachtwoord moet bestaan uit minimaal 4 en maximaal 8 cijfers.

12.7 TERUG NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

Ga naar het 'Terug naar fabrieksinstellingen' submenu. Hier kunt u de instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Let op: u heeft de correcte pincode nodig om de instellingen terug te zetten. Sommige instellingen worden pas gewijzigd nadat u uw telefoon opnieuw aan heeft gezet.

13 TEKSTINVOER

13.1 FUNCTIE INTRODUCTIE

Uw telefoon gebruikt de Nederlandse taal. Maak gebruik van de ABC, abc of 123 invoermethode.

13.2 WIJZIG INVOERMETHODE

Druk op de '#' toets om te wisselen van invoermethode, druk op de '*' toets om naar de symboollijst te gaan

13.3 TOETSINVOER

13.3.1 abc/ABC

In de abc/ABC mode kunt u de letters invoeren door op de nummers te drukken. Voer de letters in volgens de letters op uw toetsenbord. Druk 1x voor de eerste letter, 2x voor de tweede letter, enz.

Bijvoorbeeld: voer in 'goed'

1. druk op de '#' toets om de abc/ABC invoer te kiezen
2. druk in de ABC mode 1x op de 4 toets om de G in te voeren
3. druk in de abc mode 3x op de 6 toets om de o in te voeren
4. druk in de abc mode 2x op de 3 toets om de e in te voeren
5. druk in de abc mode 1x op de 3 toets om de d in te voeren

Let op: wacht een paar seconden na het invoeren van een letter tot u de volgende letter invoert, druk op de '0' om een spatie in te voeren.

13.3.2 123

1. Druk op de '#' toets om te wisselen naar 123 invoer
2. Druk op de toetsen van de gewenste nummers om ze in te voeren.

Let op: in de 123 mode werkt de spatie niet.

13.3.3 Interpunctie invoer

Druk op de '*' toets om de gewenste interpunctie in te voeren.

14 NAWOORD

14.1 BASIS SPECIFICATIES

Netwerk: GSM 900/DCS1800

Afmetingen: 110x50,2x14,6 mm

Batterij: 900 mAh

Werktijd: ongeveer 200 - 300 uur (afhankelijk van uw SIM kaart, netwerk, gebruiksinstellingen, gebruik en omgeving)

Beltijd: ongeveer 3 - 5 uur (afhankelijk van uw SIM kaart, netwerk, gebruiksinstellingen, gebruik en omgeving)

14.2 ONDERHOUD

14.2.1 Accu en laderbeveiliging

1. gebruik alleen accu's die goedgekeurd zijn door uw fabrikant
2. uw telefoon maakt gebruik van een herlaadbare accu, de volledige prestatie van een nieuwe accu wordt alleen bereikt na 2 of 3 complete oplaad- en ontlaad cycli
3. de oplaadtijd is afhankelijk van de lader en de accu
4. de accu kan honderden keren opgeladen worden, maar zal uiteindelijk slijten, wanneer de gespreks- en standby periodes merkbaar minder worden kunt u het beste de accu vervangen.
5. een volle accu zal zijn lading verliezen bij geen gebruik
6. laat de accu niet langer dan nodig aan de lader, dit zal de levensduur verminderen
7. laat de accu niet in een warme of koude plaats (afgesloten auto in de zomer of winter) liggen, dit zal de capaciteit en levensduur van de accu verminderen. In deze omstandigheden zal de accu niet altijd functioneren, ook niet met een volle accu. Vooral bij zeer koude temperaturen zal de prestatie beperkt zijn.
8. sluit de accu niet kort. Kortsluiting zal plaatsvinden als een metalen object in direct contact komt met de + en - polen van de accu. Kortsluiting zal de accu beschadigen.
9. gooi de accu niet in het vuur.

14.2.2 Onderhoud telefoon

Uw telefoon is een product moet met zorg behandeld worden. Onderstaande suggesties zullen u helpen uw telefoon te beschermen.

Houdt de telefoon en de accessoires (bijv. SIM kaart) uit de buurt van kleine kinderen

Gebruik of bewaar de telefoon niet in stoffige of vieze omgevingen. De onderdelen kunnen beschadigen.

Gebruik of bewaar de telefoon niet in hele warme plaatsen, hoge temperaturen zullen de levensduur van de telefoon verminderen of de accu beschadigen. Het plastic van de telefoon kan smelten.

Bewaar de telefoon niet op hele koude plaatsen. Er kan zich condens vormen in de telefoon wanneer de temperatuur stijgt, dit kan de elektronische componenten beschadigen.

Misbruik de telefoon niet, laten vallen of schudden kan de interne circuits beschadigen.

Gebruik geen chemicaliën of zware schoonmaakmiddelen om de telefoon te reinigen, gebruik een droge, zachte doek.

Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervanging voor de antenne. Ongeautoriseerde antennes, wijzigingen of bevestigingen kunnen het apparaat beschadigen of de radio apparaat regulering overschrijden.

Indien uw telefoon of de accessoires niet werken zoals ze zouden moeten, neem dan contact op met uw dealer voor de benodigde assistentie.

Alle bovenstaande suggesties zijn van toepassing op uw telefoon, accu oplader of andere accessoire. Indien iets niet goed functioneert, breng het dan naar een service center voor reparatie.

14.3 FAQ

Als uw telefoon niet goed werkt, kijk dan eerst naar de volgende vragen. Staat uw antwoord hier niet bij, neem dan contact op met uw telefoondealer of service provider.

Probleem

Oplossing

de telefoon gaat niet aan

1 is de accu opgeladen
2 is de accu goed aangesloten

accu laadt niet op

1 check of de lader goed is aangesloten op de telefoon
2 is de accu nog goed? de prestatie van de accu gaat na een aantal jaar achteruit
3 is de accu volledig ontladen? de telefoon moet eerst een tijdje aan de lader zijn gehangen voor hij kan worden opgeladen

netwerk wordt niet gevonden

1 het signaal is te zwak, of er is radio storing in de omgeving. check de signaalmeter op het scherm
2 is de SIM kaart goed aangesloten of beschadigd

Probleem

Oplossing

Kan niet naar buiten bellen

- 1 is de SIM kaart aangesloten op een netwerk
- 2 is oproep blokkering ingeschakeld
- 3 is de telefoonrekening betaald
- 4 is de FDN functie ingeschakeld
- 5 is lijn 2 geselecteerd en wordt deze functie niet ondersteund door uw netwerkbeheerder

Kan niet naar binnen bellen

- 1 is de SIM kaart aangesloten op een netwerk
- 2 is de telefoonrekening betaald
- 3 is de functie doorschakelen ingeschakeld
- 4 is oproep blokkering ingeschakeld

Pin geblokkeerd

- 1 voer de PUK code in die bij de SIM kaart geleverd is of neem contact op met uw netwerkbeheerder

Geen signaal

- 1 er wordt geen signaal doorgegeven, neem contact op met uw netwerkbeheerder

SIM fout

- 1 SIM kaart is vuil, maak hem schoon
- 2 Plaats de SIM kaart opnieuw
- 3 SIM kaart is beschadigd, vervangen

Bijlage II uitleg:

GSM Global System of Mobile Communication

SIM Subscriber Identity Module

PIN Personal Identity Number (verwijst meestal naar PIN1, meegeleverd bij de SIM kaart)

PUK Personal Unlock Code (meegeleverd met de SIM kaart, als de PIN code 3x foutief is ingevoerd, wordt er gevraagd om de PUK code)

14.4 PAS OP

Intronics neemt geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van bovenstaande suggesties of foutief gebruik, gebruik is voor eigen risico.