

HANDLEIDING

Telex Scholar Daisy speler

Daisy speler om het gesproken boek mee te beluisteren



Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Telex Scholar Daisy speler.

Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties die nodig zijn om de speler te bedienen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgesloten gebruiksaanwijzing op Daisy CD.


De belangrijkste bedieningstoetsen zitten in het midden van de speler. Ze zijn gemakkelijk te vinden doordat ze groter zijn en van rubber. De ronde rode knop in het midden is de 'Speel/Stop'-toets. Druk op deze toets om de speler aan te zetten en het afspelen te laten beginnen. Deze toets is ook de Stop-toets waarmee u de speler automatisch uitzet als u wilt stoppen met luisteren. Druk deze toets in als de speler nog aan staat en de speler wordt uitgezet.

Er zijn vier blauwe rubberen pijltoetsen rondom de 'Speel/Stop'-toets. De toets links van de 'Speel'-toets is de pijl waarmee u snel 'Terug bladert en Zoekt'. Druk tijdens het afspelen kort op deze pijltoets om het vorige fragment of nummer te spelen. Houdt de pijltoets ingedrukt om versneld terug te spoelen met geluid. U hoort dan vervormde geluiden waardoor u de gelegenheid krijgt naar pauzes en onderbrekingen in de tekst te zoeken.

De pijl rechts van de 'Speel'-toets is de 'Vooruit Bladeren en Zoeken'-pijl. Druk tijdens het afspelen kort op deze pijltoets om het vorige fragment of nummer te spelen. Houdt de pijltoets ingedrukt om versneld vooruit te spoelen met geluid. U zult vervormde geluiden horen waardoor u naar pauzes en onderbrekingen in de tekst kunt zoeken.

De pijl die zich recht boven de 'Speel'-toets bevindt is de 'Omhoog' pijltoets. Gebruik deze toets om naar een hoger niveau in het boek te navigeren (bijvoorbeeld, om van een paragraaf naar een hoofdstuk te gaan).

De pijl onder de 'Speel'-toets is de 'Omlaag' pijltoets. Gebruik deze toets om naar een lager niveau in het boek te navigeren (bijvoorbeeld, om van een hoofdstuk naar een paragraaf te gaan). We gaan nu naar de vijf blauwe rubberen besturingstoetsen helemaal bovenaan de speler, naast de display. Er zitten 2 toetsen aan de linkerkant en 2 aan de rechterkant en 1 toets bevindt zich bovenaan in het midden. Met de 2 toetsen aan de linkerkant regelt u het volume. Druk op de toets met de pijl omhoog (dit is de bovenste) om het geluid op de hoofdtelefoon harder te zetten. De toets met de pijl naar beneden vermindert het volume.



De 2 toetsen aan de rechterkant regelen de Variabele Snelheid. Om de afspeelsnelheid te verhogen drukt u op de toets met de pijl omhoog, deze toets zit bovenaan. Als u op de toets met de pijl omlaag drukt, kunt u langzamer lezen.



De toets die zich bovenaan in het midden van de speler bevindt is de 'Ongedaan maken / opnieuw doen'-toets. Druk op deze toets om terug te gaan naar het vorige navigatiepunt. Druk er een tweede keer op om terug te gaan naar het originele navigatiepunt.



We zullen nu nadat we de hoofdtoetsen doorgenomen hebben de kleinere verchroomde toetsen bespreken.

Als u de speler met 2 handen oppakt, zouden uw rechter- en linkerduim vlakbij de rand 2 verchroomde toetsen moeten vinden die kleiner zijn dan de andere verchroomde toetsen. De toets onder uw linkerduim is de 'Pagina' toets. Gebruik deze toets om het paginanummer dat u invoert te bevestigen of om het mogelijk te maken te navigeren naar een bepaalde pagina.

De toets onder uw rechterduim is de bladwijzer toets. Gebruik deze toets om 'Bevestig' of 'Ga naar' bladwijzer uit te voeren of om te navigeren door de ingestelde bladwijzers.

Er zijn drie kleine verchroomde toetsen op de onderste rij van het bedieningspaneel. De 'Ga naar' toets is de linkse. Druk op deze toets om een paginanummer in te voeren of om naar een aangebrachte bladwijzer te gaan. De 'Bevestig' toets bevindt zich rechts. Druk op deze toets om het aanbrengen van een bladwijzer af te sluiten. De toets in het midden staat voor het Cijfer Nul als het numerieke toetsenbord geactiveerd is.

De rest van de numerieke toetsen kunt u op de volgende plaatsen vinden.

Allereerst de eerste verchroomde toets links bovenaan, dat is nummer 1.

Nummer 2 is de rubberen pijltoets rechts daarvan. Dit is overigens de 'Pijl omhoog' toets als het numerieke toetsenbord niet is geactiveerd.

Nummer 3 is de verchroomde toets rechts daarvan. Ga een rij naar beneden.

Nummer 4 is de rubberen pijltoets, die de 'Overslaan en terugzoek' toets is als de numerieke toetsen niet zijn geactiveerd.

Nummer 5 is de ronde rode toets in het midden, die de 'Speel / stop' toets is als het numerieke toetsenbord niet geactiveerd is.

Nummer 6 is de rubberen pijltoets aan de rechterkant, die de 'Overslaan en vooruit zoeken' toets is als het numerieke toetsenbord niet is geactiveerd.

Ga naar de volgende rij. De verchroomde toets links is nummer 7.

Nummer 8 is de rubberen pijltoets rechts daarvan. Dit is de 'Pijltje omlaag' toets als het numerieke toetsenbord niet is geactiveerd.

Nummer 9 is de verchroomde toets rechts daarvan.

Zoals we eerder hebben genoemd, is nummer 0 de middelste toets in de onderste rij.

Aan de bovenkant van de speler zitten 2 aansluitingen. Leg uw vinger op de rubberen pijl 'Omhoog' volume toets en blijf naar boven bewegen totdat u ze heeft gevonden. De aansluiting aan de linkerkant is voor de adapter. De aansluiting aan de rechterkant is voor externe audioapparatuur, zoals bijvoorbeeld luidsprekers of een versterker en tevens te gebruiken voor het upgraden van firmware.

Aan de rechterkant van de speler vindt u nog een andere aansluiting, deze is voor de hoofdtelefoon. De vergrendel-schakelaar bevindt zich vlak naast de hoofdtelefoon aansluiting. Gebruik deze schakelaar om de speler te vergrendelen. Dit voorkomt dat de speler per ongeluk kan aan gaan en voorkomt onderbrekingen tijdens het afspelen.

Ga verder met uw vingers langs de kant, totdat u bij de onderkant van de speler bent aangekomen. Hier vindt u de klem van het deksel. Hier kunt u de speler openmaken om bij de CD en het batterijen compartiment te komen. Nu we klaar zijn met het toetsenoverzicht, moet u weten hoe u kunt beginnen.

Indien u batterijen gebruikt om uw speler van stroom te voorzien, moet u 4 AA batterijen erin stoppen. Allereerst maakt u de klem los en dan licht u het deksel op. Vervolgens openent u het batterijen compartiment binnenin de speler. Plaats de 4 batterijen op de juiste manier in het compartiment, let op de polen!. Elk plekje voor de batterij heeft een plus teken om de pool aan te geven. Als de batterijen zwakker worden geeft de speler iedere minuut 3 piepjes om aan te geven dat het tijd wordt ze te vervangen. Vervang altijd alle 4 batterijen tegelijk door nieuwe AA batterijen.

Indien u gebruik maakt van de 5 Volts netstroom adapter, moet u deze aansluiten op de adapteraansluiting van het apparaat aan de ene kant, de stekker stopt u in het stopcontact. Zo krijgt het apparaat stroom zonder gebruik te maken van batterijen.

Met de netstroomadapter kunnen geen oplaadbare batterijen opgeladen worden. Let erop dat u een netstroomadapter gebruikt die geschikt is voor dit apparaat.

Om een CD in te leggen opent u de klem en licht het deksel op. Leg de CD met de gedrukte kant boven om de spindel. Doe het deksel dicht en doe de klem dicht. Verzekeer u zelf ervan dat de CD kras- en vuilvrij is, dit om een goede afspeelkwaliteit te garanderen. Let erop dat u de lens niet aanraakt.

Om een CD af te spelen, drukt u op de 'Speel/stop' toets om het apparaat aan te zetten. De speler zal automatisch het type CD herkennen dat u ingelegd heeft. De speler kan muziek, MP3 en Daisy formaat CD's afspelen. Bij muziek CD's zal op de display van de speler 'Muziek CD' verschijnen en in de hoofdtelefoon zal een hoog-laag toon te horen zijn. Bij een MP3 CD zal de display aangeven dat het om een 'MP3' gaat en in de hoofdtelefoon zal een hoog-laag-midden toon te horen zijn. Bij een Daisy CD zal de speler de titel laten horen. Zodra het type CD bekend is, drukt u op de play/stop toets om te beginnen met het afspelen van de CD. Indien er mappen zijn die MP3 muzieknummers bevatten, gebruikt u de rubberen 'Omhoog' en 'Omlaag' pijltoetsen om in en uit deze mappen te gaan. Met de 'Vooruit' en 'Vorige' pijltoetsen kunt u het gewenste nummer of fragment traceren. Een lange toon geeft een bestandsmap aan en een korte toon een afzonderlijk nummer.

Als de CD aan het afspelen is, kan de CD stoppen met ronddraaien. Dit is ontwikkeld om batterijen te sparen. De CD speler zal automatisch gaan draaien als hij meer informatie nodig heeft.

Om het afspelen te stoppen drukt u op de 'Speel/Stop' toets. Als u wilt stoppen met het luisteren naar het huidige fragment en wilt zien wat de andere fragmenten zijn, dan drukt u 2 maal op de 'Speel/Stop' toets. Om het apparaat uit te schakelen houdt u de 'Speel/Stop' toets ingedrukt.

Indien u graag sneller of langzamer naar een boek wilt luisteren, kunt u de afspeelsnelheid instellen door de pijltoetsen, rechts naast het uitleesvenster, te gebruiken. Deze faciliteit zal het afspelen versnellen of verlangzamen zonder de toonhoogte te beïnvloeden. Druk op het pijltje 'Omhoog' of 'Omlaag' totdat u de gewenste snelheid heeft bereikt. Als u het apparaat aanzet, zal het altijd op de normale afspeelsnelheid beginnen.

Vervolgens zullen we uitleggen hoe u kunt navigeren in een Daisy CD.

Daisy CD's hebben een ingebouwde structuur die het mogelijk maakt om op specifieke niveau's te navigeren. Deze speler biedt u de mogelijkheid om te navigeren op hoofdstuk-, paragraaf- en pagina niveau als de structuur van het boek het toelaat. Gebruik de pijltoetsen 'Omhoog' of 'Omlaag' om te veranderen van navigatieniveau.

Gebruik de 'Vooruit' en 'Vorige' toetsen om binnen een niveau te navigeren. Indien pagina's worden ondersteund in de boekstructuur, dan kunt u navigeren naar een specifieke pagina in het boek. Druk eenvoudigweg op de 'Ga naar' toets, deze zal het numerieke toetsenbord activeren. Tik het gewenste paginanummer in en druk vervolgens op de 'Pagina' toets. Bijvoorbeeld als u naar pagina 273 wilt, drukt u het volgende 'ga naar' 2-7-3 en dan op 'Pagina'. Dit brengt u naar het begin van pagina 273.

Indien u wenst terug te gaan naar de positie waar u was voordat u de opdracht gaf om naar een andere pagina te gaan, dan drukt u op de 'Ongedaan maken'/'Opnieuw uitvoeren' toets.

Bladwijzers kunnen worden gebruikt om een plaats te markeren waarnaar u later wilt terugkeren. Aan elke bladwijzer geeft u een nummer.

Om een bladwijzer in te stellen, drukt u op de 'Bevestig' toets, hetgeen het numerieke toetsenbord activeert. Voer een nummer in tussen de 1 en de 32, gebruik maken van het numerieke toetsenbord, daarna drukt u op de 'Bladwijzer' toets. Indien u een nummer intoetst dat u eerder heeft gebruikt, dan verwijdert u de vorige ingestelde bladwijzer.



Indien u wilt dat de speler een bladwijzer aanmaakt, dan drukt u op de 'Bevestig' toets en vervolgens op de 'Bladwijzer' toets. Het apparaat zal automatisch het eerst beschikbare nummer aan de bladwijzer toekennen.



Om een bladwijzer op te roepen, drukt u op de 'Ga naar' toets, daarna toetst u het bladwijzernummer in op het numerieke toetsenbord, vervolgens op de 'Bladwijzer' toets. Indien u wenst terug te gaan naar de positie waar u was voordat u de opdracht gaf om naar een andere pagina te gaan, dan drukt u op de 'Ongedaan maken'/'opnieuw uitvoeren' toets.



De speler zal de laatste positie in het boek onthouden en bewaren wanneer u hem uitschakelt. Als u weer begint met lezen, zal hervat worden op het punt waar u was gebleven met lezen. Indien u wenst terug te keren naar het begin van het boek, druk dan op de 'Ga naar' toets en vervolgens op de 'Pagina' toets. Dit brengt u naar de inhoudsopgave van het boek. U kunt dan vanaf dat punt beginnen met afspelen.

Als u wilt weten waar u bent gebleven in het boek dat u aan het lezen bent, dan kunt u te allen tijde de 'Ongedaan maken'/'Opnieuw invoeren' toets 2 seconden ingedrukt houden. De speler zal dan laten horen wat de titel van het boek is en het paginanummer aangeven waar u op dat moment bent als deze pagina worden ondersteund door het boek.

U bent nu klaar om te starten met het gebruik van de Scholar Daisy-speler.

slechtziend.nl wenst u heel veel plezier en gemak met de Daisy speler Telex Scholar!

Voor overige vragen en of opmerkingen heet m.b.t. deze Daisy speler verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw slechtziend.nl verkooppunt. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaande adresgegevens.

Uw slechtziend.nl verkooppunt:



Verkooporganisatie en deelnemer aan het concept:
slechtziend.nl