

# VERKORTE HANDLEIDING

## Big Easy

Senioren / slechtzienden mobiele telefoon

Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Big Easy, wij hopen dat u plezier en gemak heeft met dit hulpmiddel.

Beschrijving Big Easy:

1. Display
2. Drie sneltoetsen: I, II en III
3. Bedieningstoets omhoog en omlaag
4. Opneemtoets
5. Afbreektoets
6. Menutoets
7. Numeriek toetsenbord
8. Schuifklep



## Aanzetten Big Easy

- 1 Schuifklep naar beneden duwen
- 2 Druk gedurende 1 seconde op de toets links onder, met het \* en het groene rondje als icoon
- 3 Druk op de grote, groene, hoorn toets

Wanneer de Big Easy aan staat, blijft het lampje rechtsboven steeds knipperen

## Uitzetten Big Easy

- 1 Druk gedurende 1 seconde op de toets rechts onder, met het # en het rode rondje als icoon
- 2 Duw de schuifklep omhoog

## Aanmaken contacten voor telefoonboek

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 1<sup>e</sup> optie: "telefoonboek"
- 3 Bevestig je keuze d.m.v. de grote, groene, hoorn toets
- 4 Kies "nieuwe ingave" en bevestig middels de grote, groene, hoorntoets
- 5 Toets de naam in van de contactpersoon d.m.v. de toetsen van het toetsenbord (voor letter A 1x cijfertoets 1 indrukken, voor letter B 2x cijfertoets 1 indrukken, voor letter C 3x cijfertoets 1 indrukken etc.) Bevestig de naam middels de grote, groene, hoorntoets
- 6 Voer vervolgens het bijbehorende telefoonnummer in en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets

Noot:

- Men kan totaal 99 telefoon nummers in Telefoon boek zetten)
- Wanneer er een tikfout wordt gemaakt, kan deze fout herstel worden middels de grote rode hoorntelefoon. De verkeerde ingave wordt dan verwijderd.

## **Telefoonnummers of naam in Telefoon boek wijzigen**

- 7 Druk op de MENU toets
- 8 Kies voor de 1<sup>e</sup> optie: "telefoonboek"
- 9 Bevestig je keuze d.m.v. de grote, groene, hoorntoets
- 10 U bevindt zich nu in de contacten lijst. Selecteer d.m.v. de pijltjestoeten het gewenste contact. Bevestig uw keuze van contactpersoon middels de grote, groene, hoorntoets
- 11 Kies nu voor de 2<sup>e</sup> optie: "wijzigen" en bevestig dit middels de grote, groene hoorntoets.
- 12 Wijzig nu de naam indien nodig en bevestig dit middels de grote, groene hoorntoets
- 13 Wijzig nu het telefoonnummer indien nodig en bevestig dit middels de grote, groene hoorntoets.
- 14 Wanneer u nu op de grote, rode hoorntoets drukt keert u terug naar het beginscherm

## **Bellen d.m.v. toetsen bord**

- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in middels de toetsen van het toetsenbord
- 2 Druk op de grote, groene hoorn toets.

## **Bellen d.m.v. het telefoonboek**

- 1 Druk op de pijltjes toetsen omhoog of omlaag
- 2 U bent nu in het telefoonboek, zoek het gewenste contact middels de pijltjestoeten
- 3 Wanneer u het contact gevonden heeft drukt u op de grote, groene, hoorntoets en het contact wordt gebeld.



## Programmeren van de 3 direct-geheugentoetsen

### **BELANGRIJK:**

Om de gegevens op de SIMkaart te schrijven, gebruik altijd een SIMKAART waarvan de beveiligings PIN-CODE, TOESTEL-CODE, INTOETS-CODE of LOCK-CODE is uitgeschakeld.

Als deze CODE is ingeschakeld, kunt u **GEEN** gegevens naar de SIMKAART opslaan.

U krijgt op het scherm dan de melding, simkaart not read **SIMKAART NOT READY** of **ZOEK NAAR SIMKAART**.

Deze melding is Geen technisch probleem veroorzaakt door de telefoon maar is een probleem van de Simkaart of uw GSM provider.

Bovenaan het scherm zitten 3 toetsen, met opschrift: I, II ,III  
Deze 3 toetsen zijn direct-geheugentoetsen. Om deze als zodanig te gebruiken moet het gewenste contact reeds in het telefoonboek aangemaakt zijn.

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 1<sup>e</sup> optie "telefoonboek" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Zoek met zwarte pijlen, omhoog of omlaag, in het telefoonboek naar de gewenste persoon of instantie
- 4 Wanneer u het gewenste contact gevonden heeft drukt u 1 maal op de grote, groene hoorntoets
- 5 Kies voor de optie: "ken nummer toe" en bevestig middels de grote, groene hoorntoets
- 6 Kies vervolgens voor TOETS I, TOETS II, of TOETS III en bevestig dit middels de grote, groene hoorntoets

## Programmeren sneltoetsen numeriek toetsenbord

Om deze sneltoetsen als zodanig te gebruiken, moet het gewenste contact reeds in het telefoonboek aangemaakt zijn.

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 1<sup>e</sup> optie "telefoonboek" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Zoek met zwarte pijlen, omhoog of omlaag, in het telefoonboek naar de gewenste persoon of instantie
- 4 Wanneer u het gewenste contact gevonden heeft drukt u 1 maal op de grote, groene hoorntoets
- 5 Kies voor de optie: "ken nummer toe" en bevestig middels de grote, groene hoorntoets
- 6 Kies vervolgens voor "snelkiezen 1,2,3,4,5,6,7,8 of 9" en bevestig dit middels de grote, groene hoorntoets

## Lezen ontvangen SMS-berichten

SMS berichten zijn korte tekstberichten welke worden verstuurd van een mobiele telefoon naar een mobiele telefoon.

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 4<sup>e</sup> optie "SMS" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de 2<sup>e</sup> optie: "ontvangen" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 U bevindt zich nu in een lijst waar alle ontvangen SMS-bericht in komen te staan. Middels de pijltjestoetsen sleceteerd u het gewenst te lezen SMS bericht. Wanneer u het gewenste SMS-je gevonden heeft drukt u 1 maal op de grote, groene hoorntoets
- 5 Middels de pijltjes toetsen navigeerd u binnen een SMS-bericht. Zo kunt u doorlezen naar de volgende regel, welke wellicht nog niet in beeld staat.

## Verwijderen SMS-bericht

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 4<sup>e</sup> optie "SMS" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de 2<sup>e</sup> optie: "ontvangen" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 U bevindt zich nu in een lijst waar alle ontvangen SMS-bericht in komen te staan. Middels de pijltjestoetsen sleceteerd u het gewenst te lezen SMS bericht. Wanneer u het gewenste SMS-je gevonden heeft drukt u 1 maal op de grote, groene hoorntoets
- 5 Middels de pijltjes toetsen navigeerd u binnen een SMS-bericht. Zo kunt u doorlezen naar de volgende regel, welke wellicht nog niet in beeld staat.
- 6 Druk nogmaals op de grote, groene hoorntoets en kies vervolgens voor de 3<sup>e</sup> optie: "wissen". Bevestig uw keuze wederom middels de grote, groene hoorntoets.

## SMS-bericht verzenden

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 4<sup>e</sup> optie "SMS" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de optie: "schrijf SMS" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 U kunt nu middels het numerieke toetsenbord een SMS-bericht schrijven (A= 1x toets 1, B= 2x toets 1, C= 3x toets 1)
- 5 Wanneer u uw bericht voltooid heeft, drukt u op de grote, groene hoorntoets en kiest u voor de optie: "zenden". Deze keuze bevestigd u wederom middels de grote, groene hoorntoets.
- 6 U voert nu het mobiele telefoonnummer in van het contact waar de SMS naar toe gestuurd dient te worden. U bevestigd het telefoonnummer middels de grote, groene hoorntoets.
- 7 U krijgt nu de melding: "zenden, wachten aub". Het SMS-bericht wordt nu verzonden.

## Vibratie, trilfunctie

U heeft de mogelijkheid om een trilfunctie te activeren, om de telefoon u middels trillingen signalen te geven.

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 2<sup>e</sup> optie "instellingen" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de 1<sup>e</sup> optie: "vibratie" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 U kunt nu kiezen uit 2 opties te weten: aan of uit. U selecteert de gewenste optie middels de pijltjes toetsen en bevestigd deze wederom met de grote, groene hoorntoets.

## Beltoon wijzigen

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 2<sup>e</sup> optie "instellingen" en bevestig dit middel de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de 6<sup>e</sup> optie: "andere functies" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 Kies nu voor de optie: "beltoon" en bevestig deze wederom met de grote, groene hoorntoets.
- 5 U kunt nu uit verschillende melodieën kiezen middels de pijltjes toetsen. Wanneer u de beltoon van uw keuze heeft gevonden bevestigd u deze met de grote, groene hoorntoets

## Belvolume wijzigen

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 2<sup>e</sup> optie "instellingen" en bevestig dit middel de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de 2<sup>e</sup> optie: "belvolume" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 U kunt nu kiezen uit de opties: "belvolume: uit, laag, normaal en luid". U gaat middels de pijltjes toetsen naar de gewenste keuze en bevestig dit middels de grote, groene hoorntoets.

## Beeld wit op zwart of zwart op wit (positief-negatief)

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 2<sup>e</sup> optie "instellingen" en bevestig dit middel de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de 4<sup>e</sup> optie: "stijl letters" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 U kunt nu kiezen uit de opties: "zwart op wit of wit op zwart". U gaat middels de pijltjes toetsen naar de gewenste keuze en bevestig dit middels de grote, groene hoorntoets.

## Lettergrootte aanpassen

U heeft de mogelijkheden het beeldscherm weer te geven in grootletterschrift of in regulier schrift.

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 2<sup>e</sup> optie "instellingen" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de 6<sup>e</sup> optie: "andere functies" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 Vervolgens kiest u voor optie 7: "Grootte letters". U heeft nu de mogelijkheid te kiezen uit de optie grootte letters: klein of groot. U gaat middels de pijltjes toetsen naar de gewenste keuze en bevestig dit middels de grote, groene hoorntoets.



## Datum en tijd instellen

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 2<sup>e</sup> optie "instellingen" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de 5<sup>e</sup> optie: "datum/tijd" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 U kunt nu de datum en tijd wijzigen middels het numerieke toetsenbord. Wanneer u uw instellingen heeft gecompleteerd bevestigt u deze middels de grote, groene hoorntoets.

## Alarm/wekker.

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 3<sup>e</sup> optie "alarm" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de optie: "stel alarm in" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 5 Nu voert u de gewenste alarmtijd in, na ingave bevestigt u deze middels de grote, groene hoorntoets. Het alarm is nu ingeschakeld.

---

Uw slechtziend.nl verkooppunt:



Verkooporganisatie en deelnemer aan het concept:

**slechtziend.nl**