

HANDLEIDING

Inductiekookplaat Hendi



- Voordat u de unit aanzet, met de meest rechtse druktoets, draai de knop zo, dat het metalen puntje op deze knop naar boven wijst dan naar het 2^e zwart rondje (iets naar links). U voelt dat de draaiknop voorzien is van een licht klik.
- U voelt dat de draaiknop voorzien is van een lichte klik.
- U zet de kookplaat aan. Het display geeft nu aan vermogen 6.
- U drukt daarna de heatknop in (links van de draaiknop.
- Het display geeft nu 200 graden Celsius aan. Draait u de knop een klik naar rechts, dan bereikt u de maximaal stand van 220 graden. Indien u telkens een klik naar links draait, dan vermindert u de temperatuur met telkens 20 graden. Wij adviseren u voor de zekerheid mee te tellen. De minimale stand is 60 graden.



- De zwarte rondjes corresponderen met de diverse temperatuurstanden. Van 60 tot 220 graden Celsius. Tenslotte adviseren wij u de bijgeleverde handleiding van Hendei aandachtig te bestuderen.



slechtziend.nl wenst u heel veel plezier en gemak met deze inductiekookplaat!

Voor overige vragen en/of opmerkingen m.b.t. dit hulpmiddel verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw slechtziend.nl verkooppunt. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaande adresgegevens.

Uw slechtziend.nl verkooppunt:



Verkooporganisatie en deelnemer aan het concept:
slechtziend.nl

slechtziend.nl

Tel: +31 (0)487-595654
Fax: +31 (0)487-595655

info@slechtziend.nl
www.slechtziend.nl